



Schöck Isokorb® XT type C

XT
Type C

Béton armé – Béton armé

Instructions de mise en œuvre – Liaison en angle


type C



type ✓
REI/RO ✓




1



5




C-R

C-L




L/R ✓
CV35/
CV50 ✓


6




4



7



8




9

XT
Type C

Béton armé – Béton armé


Instructions de mise en œuvre – Liaison en angle

XT
Type C

Béton armé – Béton armé

Instructions de mise en œuvre – Liaison linéaire




type C





type ✓
REI/RO ✓



1



4




C-R

C-L


6A

6B

L/R ✓
CV35/
CV50 ✓



7











8

XT
Type C

Béton armé – Béton armé

Instructions de mise en œuvre – Liaison linéaire

XT
Type C

Béton armé – Béton armé