Schöck Tronsole® type P

Installation **precast element**
Einbauanleitung **fertigteil**

1

WARNING Gefahr durch abstürzendes Bauteil bei unvollständigem Einbau! Es müssen alle Parts Tronsole® Typ P (Parts W + T) verbaut werden.

2

3a

3b

4

5

6a

6b

7a

7b

8a

8b

9

type L

10

11

12

13

14

15

16

17 18

19

20 21

22

23 24

25

WARNING Gefahr durch abstürzendes Bauteil bei unvollständigem Einbau! Es müssen alle Parts Tronsole® Typ P (Parts W + T) verbaut werden.

26

27 28

Nach dem Einbau des Wandelements Tronsole® Typ P Part W ist die Hohlraumlage des Podests durch druckfeste **Ausgleichsplatten** (z. B. Stahl, Mindestgröße 180 x 120 mm) oder auf dem Wandelement Tronsole® Typ P Part W, zur Sicherung gegen Abheben des Podests, zu polstern.

29

30

31 32

Prüfen: Einsatz von druckfesten **Ausgleichsplatten** (z. B. Stahl, Mindestgröße 180 x 120 mm) oder auf dem Wandelement Tronsole® Typ P Part W, zur Sicherung gegen Abheben des Podests, zu polstern.

33

34

35

36

37

38

39